

Como Instalar la Grama Artificial **TropicoLawn™**

Si desea que su grama luzca profesional, con un drenaje adecuado y que dure por más de 20 años, tome cada paso con cuidado.



Preparación de la Base

- Remueva entre 1 - 1½ pulgadas de la grama, material vegetativo y terreno existente. Selle o remueva cualquier sistema de riego. Asegúrese de dejar un declive para el drenaje.
- Coloque de 1 - 1½ pulgadas de "road base", riegue y usando una aplanadora vibradora, compacte el terreno hasta un 90%.
- Coloque el "weed barrier" (lona geotextil antihierbas) sobre el road base.
- Asegúrese que la base está nivelada y lo más suave posible.



Instalación de la Grama Artificial

PRECAUCIÓN: La grama artificial debe desenrollarse bajo el sol con las hojas hacia abajo al menos 1 - 2 horas antes de la instalación. Esto permite que la grama artificial se aclimate y como resultado sea más fácil de manejar.



- Coloque la grama artificial sobre la base y acomódela según sea necesario. Con una navaja corte el exceso desde el dorso, (3 costuras desde los bordes).
- Asegure uno de los bordes con clavos galvanizados 40D o 60D de 4 - 6 pulgadas de largo, clávelos con una separación de 3 - 6 pulgadas alrededor de los bordes. Estire la grama artificial y asegúrela con los clavos según mueva y atraviese el terreno hacia el lado opuesto. Coloque cada clavo cada 12 - 24 pulgadas a través del centro y cada 3 - 6 pulgadas a lo largo del perímetro.
- La pega y la cinta adhesiva debe usarse para asegurar las uniones. Asegure una unión a la vez. No corte los bordes exteriores hasta que esté satisfecho con las uniones.

Nota: Asegúrese que las uniones estén tensas y precisas, que el peinado de la grama artificial vaya hacia la misma dirección.

- Una vez instale la grama artificial, bárrala antes de aplicar el relleno (infill). Coloque el relleno lo más parejo posible y con un rastrillo o escobillón barra y peine la grama artificial hasta que el relleno se asiente en la base de la grama artificial.

Nota: Nunca use arena regular como relleno. Recomendamos que utilice **Zeofill**.

- Barra la grama artificial hasta que las hojas queden verticales. Con tijera para cortar alfombras, recorte las hojas en exceso. Limpie las áreas circundantes con una escoba o "blower".





Consejos

- Antes de la instalación abra y esparza la grama artificial bajo el sol al menos con 1 - 2 horas de antelación para que se aclimate. Esto hará que el dorso se ablande y haga que sea más fácil barrer la grama. Siempre estire e instale la grama artificial para que quede lo más tensa posible. No sobre ponga los bordes. Nunca lleve los clavos demasiado profundos para que no creen bolsillos.
- Siempre barra la grama artificial antes de colocar el relleno.
- Siempre instale la grama artificial con el peinado hacia la misma dirección. De ser necesario, use un borde sintético o de madera tratada de 2x4 (si es instalación recta) o 1x2 (si es instalación curvada) alrededor del perímetro para enmarcar y proteger la grama artificial de la tierra y otros residuos.
- Use solo los materiales recomendados por el fabricante. La cantidad de relleno puede variar. Una bolsa de 50 lbs. De Zeofill usualmente cubre un área de 100 – 200 pies cuadrados de grama artificial.

Para más información puede visitarnos en:

www.TropicoLawn.com

